WE

Hi-CAPA 5.1

Hicap5.1系列

GAS BLOWBACK GUN

LENGTH:220mm WEIGHT:1120g

Made in TAIWAN FOR AGE 18YEARS OR OLDER

1 各部名稱 NAME OF PARTS

2 瓦斯注入方式 GAS INJECTION

3 上膛-第一次射擊上彈 FIRST LOAD FOR FIRING

- 將空槽型之彈匣
- 確認彈匣內無BB彈後重新裝填彈匣至卡榫定位聽到"喀"聲為止
- Empty type of loader firing
- Pull the slide backward to a specific position, then release and let the slide moving forward by spring force. Load the firing chamber, and retain the hammer at the cocked position, ready for firing.
- El seguro del cañón
- Si cuenta con primer disparo
- Nessuna parte di sicurezza
- Entstes Einarizen von Geschossen zum Abfeuern
- Ziehen Sie den Schlitten nach hinten in eine bestimmte Position, lassen Sie ihn dann los und der Schlitten schnellt sich wieder nach vorn und holt dabei das Geschoss in die Abschussbahn. Ziehen Sie den Abzug, um den Hahn in Schussposition zu halten.
- Prima carica di partenza di sparare
- Tirate indietro il carrello fino ad una posizione specifica, poi lasciatelo e lasciate che la molla lo spinga in avanti, caricando il colpo in canna e lasciando il cane armato e in posizione pronta a sparare.

4 關開保險 SAFETY OPERATION

- 左側手動保險桿向前為開火狀態
- 向後為關火狀態
- 左側手動保險桿向前為開火狀態
- 向後為關火狀態
- Left side manual safety lever forward for fire
- Rearward for safety
- Levier manuel de sécurité côté gauche vers l'avant pour le tir
- Vers l'arrière pour la sécurité
- Leva di sicurezza manuale sul lato sinistro in avanti per il fuoco
- Indietro per la sicurezza
- Palanca de seguridad manual del lado izquierdo hacia adelante para disparar
- Hacia atrás para seguridad
- Hammer can only work when the safety steps at "Full Lock" position. Don't operate the trigger when the safety is at "ON" position. Otherwise, they may be damaged.
- El martillo sólo puede funcionar cuando el seguro está en "Full Lock". No accione el gatillo cuando el seguro esté en "ON". De lo contrario, podrían dañarse.
- Le martelet ne peut fonctionner que lorsque la sécurité est en "Full Lock". Ne pas actionner la gâchette lorsque la sécurité est en "ON". Sinon, ils risquent d'être endommagés.
- Il martello può funzionare solo quando la sicurezza è in "Full Lock". Non azionare il grilletto quando la sicurezza è in posizione "ON". In caso contrario, potrebbero danneggiarsi.
- Der Hahn kann nur arbeiten, wenn der Sicherheitsschritt auf "Full Lock" steht. Betätigen Sie den Abzug nicht, wenn die Sicherheit auf "ON" steht. Andernfalls können sie beschädigt werden.
- Il martello può funzionare solo quando la sicurezza è in "Full Lock". Non azionare il grilletto quando la sicurezza è in posizione "ON". In caso contrario, potrebbero danneggiarsi.
- Advertencia: Asegúrese de que el martillo funciona correctamente cuando el seguro está en "Full Lock". No accione el gatillo cuando el seguro esté en "ON". De lo contrario, podría dañarse.
- Advertencia: Assurez-vous que le marteau fonctionne correctement lorsque la sécurité est en "Full Lock". Ne pas actionner la gâchette lorsque la sécurité est en "ON". Sinon, elle risque d'être endommagée.

5 射擊 SHOOTING

- 扣扳機擊發前請先確認槍口前方無人員或物品
- 扣扳機擊發後，請勿立即放開扳機，應先將扳機回復至定位後，再次扣扳機擊發
- 連續擊發時，請注意彈匣內的BB彈不要過於接近彈匣口
- Advertencia:No tirar del disparador a la seguridad del aprietón no se ha empujado hacia adelante, si disparador se deslizará.
- Deze Schering kann jederzeit automatisch funktionieren und beim heben Passen der Waffe Schuss auslösen. Bitte Finger nur bei Schussbereitschaft am Abzug halten - dem Gewehrlauf nicht direkt zuhalten.
- Achtung:Wenn die Griffsicherheitsring nicht eingreifen kann wird, kann gnob Spannen der Gewehrhahn zur Beschädigung führen.
- Cette Schrek de la propagie frontière automatiquement à tout moment, qui peut être déclenché par le levage. Maintenir le doigt de retraite en position de sécurité du tir - la détente va se retire.
- Attention:Quand Schrek de la poignée ne soit pas en l'état de posissement, il se produit automatiquement et se forme à faire la détente.

6 射擊 SHOOTING

- 單發射擊
- 扣扳機擊發後，請勿立即放開扳機，應先將扳機回復至定位後，再次扣扳機擊發
- 連續擊發時，請注意彈匣內的BB彈不要過於接近彈匣口
- NACH DEM SCHUSS
- Nachdem Sie mit der Schießung fertig sind, müssen Sie das Gewehr sichern. Bitte Finger nur bei Schussbereitschaft am Abzug halten und Waffe nicht in Richtung Gesicht halten. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen kommen.
- Nach dem Schießen, sollte der Finger nicht am Abzug sein und Waffe nicht in Richtung Gesicht halten.
- Nachdem der Gewehrhahn gespannt und wieder nach vorn gesetzt ist,betätigen sich ein abschussbereites geschoss in der abzug. Achtung:Wenn der Gewehrhahn nicht eingreifen kann wird, kann gnob Spannen der Gewehrhahn zur Beschädigung führen.
- Nachdem das erste BB geschossen abgefeuert wurde, lässt der Gewehrhahn sich nicht mehr spannen. Bitte Finger nur bei Schussbereitschaft am Abzug halten und Waffe nicht in Richtung Gesicht halten.
- Wie das BB gezogt, abfeuern Sie das nächste Kugel das Gewehrhahn. Bitte Finger nur bei Schussbereitschaft am Abzug halten und Waffe nicht in Richtung Gesicht halten.
- Il faut ajuster le mode de sécurité pour réussir à tirer ou ils ajuste le mouvement. Il faut ajuster le mode de sécurité pour réussir à tirer ou ils ajuste le mouvement.
- 射擊後，請勿立即放開扳機，應先將扳機回復至定位後，再次扣扳機擊發
- 連續擊發時，請注意彈匣內的BB彈不要過於接近彈匣口

7 射擊完畢 AFTER SHOOTING

- 關閉保險
- 彈匣釋放鈕向前推，彈匣即會掉落下來後取出彈匣
- 將滑套後拉定位，檢視彈膛裡確認無殘留BB彈
- 注意：槍口不可對著人
- AFTER THE FIRING PRACTICE:After the firing is complete, push the safety lever to the safe position, push down the slide stop to hold the slide in place and press the trigger to release the hammer.
- Remove the magazine and pull the bullet chute is visible.
- NACH DEM SCHUSS
- Nachdem Sie mit der Schießung fertig sind, müssen Sie das Gewehr sichern. Bitte Finger nur bei Schussbereitschaft am Abzug halten und Waffe nicht in Richtung Gesicht halten. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen kommen.
- Nach dem Schießen, sollte der Finger nicht am Abzug sein und Waffe nicht in Richtung Gesicht halten.
- Nachdem der Gewehrhahn gespannt und wieder nach vorn gesetzt ist,betätigen sich ein abschussbereites geschoss in der abzug. Achtung:Wenn der Gewehrhahn nicht eingreifen kann wird, kann gnob Spannen der Gewehrhahn zur Beschädigung führen.
- Nachdem das erste BB geschossen abgefeuert wurde, lässt der Gewehrhahn sich nicht mehr spannen. Bitte Finger nur bei Schussbereitschaft am Abzug halten und Waffe nicht in Richtung Gesicht halten.
- Wie das BB gezogt, abfeuern Sie das nächste Kugel das Gewehrhahn. Bitte Finger nur bei Schussbereitschaft am Abzug halten und Waffe nicht in Richtung Gesicht halten.
- Il faut ajuster le mode de sécurité pour réussir à tirer ou ils ajuste le mouvement. Il faut ajuster le mode de sécurité pour réussir à tirer ou ils ajuste le mouvement.
- 射擊後，請勿立即放開扳機，應先將扳機回復至定位後，再次扣扳機擊發
- 連續擊發時，請注意彈匣內的BB彈不要過於接近彈匣口

8 射擊完畢 AFTER SHOOTING

- 關閉保險
- 彈匣釋放鈕向前推，彈匣即會掉落下來後取出彈匣
- 將滑套後拉定位，檢視彈膛裡確認無殘留BB彈
- 注意：槍口不可對著人
- AFTER THE FIRING PRACTICE:After the firing is complete, push the safety lever to the safe position, push down the slide stop to hold the slide in place and press the trigger to release the hammer.
- Remove the magazine and pull the bullet chute is visible.
- NACH DEM SCHUSS
- Nachdem Sie mit der Schießung fertig sind, müssen Sie das Gewehr sichern. Bitte Finger nur bei Schussbereitschaft am Abzug halten und Waffe nicht in Richtung Gesicht halten. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen kommen.
- Nach dem Schießen, sollte der Finger nicht am Abzug sein und Waffe nicht in Richtung Gesicht halten.
- Nachdem der Gewehrhahn gespannt und wieder nach vorn gesetzt ist,betätigen sich ein abschussbereites geschoss in der abzug. Achtung:Wenn der Gewehrhahn nicht eingreifen kann wird, kann gnob Spannen der Gewehrhahn zur Beschädigung führen.
- Nachdem das erste BB geschossen abgefeuert wurde, lässt der Gewehrhahn sich nicht mehr spannen. Bitte Finger nur bei Schussbereitschaft am Abzug halten und Waffe nicht in Richtung Gesicht halten.
- Wie das BB gezogt, abfeuern Sie das nächste Kugel das Gewehrhahn. Bitte Finger nur bei Schussbereitschaft am Abzug halten und Waffe nicht in Richtung Gesicht halten.
- Il faut ajuster le mode de sécurité pour réussir à tirer ou ils ajuste le mouvement. Il faut ajuster le mode de sécurité pour réussir à tirer ou ils ajuste le mouvement.
- 射擊後，請勿立即放開扳機，應先將扳機回復至定位後，再次扣扳機擊發
- 連續擊發時，請注意彈匣內的BB彈不要過於接近彈匣口

9 瞄準器調整 SIGHTING DEVICE ADJUSTMENT

- 左側手動保險桿向前為開火狀態
- 向後為關火狀態
- 左側手動保險桿向前為開火狀態
- 向後為關火狀態
- Left side manual safety lever forward for fire
- Rearward for safety
- Levier manuel de sécurité côté gauche vers l'avant pour le tir
- Vers l'arrière pour la sécurité
- Leva di sicurezza manuale sul lato sinistro in avanti per il fuoco
- Indietro per la sicurezza
- Palanca de seguridad manual del lado izquierdo hacia adelante para disparar
- Hacia atrás para seguridad
- Hammer can only work when the safety steps at "Full Lock" position. Don't operate the trigger when the safety is at "ON" position. Otherwise, they may be damaged.
- El martillo sólo puede funcionar cuando el seguro está en "Full Lock". No accione el gatillo cuando el seguro esté en "ON". De lo contrario, podrían dañarse.
- Le martelet ne peut fonctionner que lorsque la sécurité est en "Full Lock". Ne pas actionner la gâchette lorsque la sécurité est en "ON". Sinon, ils risquent d'être endommagés.
- Il martello può funzionare solo quando la sicurezza è in "Full Lock". Non azionare il grilletto quando la sicurezza è in posizione "ON". In caso contrario, potrebbero danneggiarsi.
- Der Hahn kann nur arbeiten, wenn der Sicherheitsschritt auf "Full Lock" steht. Betätigen Sie den Abzug nicht, wenn die Sicherheit auf "ON" steht. Andernfalls können sie beschädigt werden.
- Il martello può funzionare solo quando la sicurezza è in "Full Lock". Non azionare il grilletto quando la sicurezza è in posizione "ON". In caso contrario, potrebbero danneggiarsi.
- Advertencia: Asegúrese de que el martillo funciona correctamente cuando el seguro está en "Full Lock". No accione el gatillo cuando el seguro esté en "ON". De lo contrario, podría dañarse.
- Advertencia: Assurez-vous que le marteau fonctionne correctement lorsque la sécurité est en "Full Lock". Ne pas actionner la gâchette lorsque la sécurité est en "ON". Sinon, elle risque d'être endommagée.

10 射擊完畢 AFTER SHOOTING

- 關閉保險
- 彈匣釋放鈕向前推，彈匣即會掉落下來後取出彈匣
- 將滑套後拉定位，檢視彈膛裡確認無殘留BB彈
- 注意：槍口不可對著人
- AFTER THE FIRING PRACTICE:After the firing is complete, push the safety lever to the safe position, push down the slide stop to hold the slide in place and press the trigger to release the hammer.
- Remove the magazine and pull the bullet chute is visible.
- NACH DEM SCHUSS
- Nachdem Sie mit der Schießung fertig sind, müssen Sie das Gewehr sichern. Bitte Finger nur bei Schussbereitschaft am Abzug halten und Waffe nicht in Richtung Gesicht halten. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen kommen.
- Nach dem Schießen, sollte der Finger nicht am Abzug sein und Waffe nicht in Richtung Gesicht halten.
- Nachdem der Gewehrhahn gespannt und wieder nach vorn gesetzt ist,betätigen sich ein abschussbereites geschoss in der abzug. Achtung:Wenn der Gewehrhahn nicht eingreifen kann wird, kann gnob Spannen der Gewehrhahn zur Beschädigung führen.
- Nachdem das erste BB geschossen abgefeuert wurde, lässt der Gewehrhahn sich nicht mehr spannen. Bitte Finger nur bei Schussbereitschaft am Abzug halten und Waffe nicht in Richtung Gesicht halten.
- Wie das BB gezogt, abfeuern Sie das nächste Kugel das Gewehrhahn. Bitte Finger nur bei Schussbereitschaft am Abzug halten und Waffe nicht in Richtung Gesicht halten.
- Il faut ajuster le mode de sécurité pour réussir à tirer ou ils ajuste le mouvement. Il faut ajuster le mode de sécurité pour réussir à tirer ou ils ajuste le mouvement.
- 射擊後，請勿立即放開扳機，應先將扳機回復至定位後，再次扣扳機擊發
- 連續擊發時，請注意彈匣內的BB彈不要過於接近彈匣口

11 HOP UP 說明 APPLICATION OF HOP UP

- 本系統可調整BB彈之初速與彈道不可調式精準度之槍枝，可依照個人喜好調整HOP UP之設定，但不得超過法律規定之初速值，以免造成人員傷害
- The adjustable Hop up system can make the trajectory of BB bullets slightly adjustable, and can get a better performance of accuracy. Please adjust the Hop up carefully to make sure the BB can still get a better performance of accuracy. Please adjust the Hop up carefully to make sure the BB can still get a better performance of accuracy. Please adjust the Hop up carefully to make sure the BB can still get a better performance of accuracy.
- El sistema ajustable Hop up puede hacer la trayectoria de balas de BB levemente ajustable, y puede obtener un mejor rendimiento de precisión. Ajuste el Hop up con cuidado para asegurarse de que el BB todavía puede obtener un mejor rendimiento de precisión. Ajuste el Hop up con cuidado para asegurarse de que el BB todavía puede obtener un mejor rendimiento de precisión. Ajuste el Hop up con cuidado para asegurarse de que el BB todavía puede obtener un mejor rendimiento de precisión.
- Le système ajustable Hop up peut rendre la trajectoire de balles de BB légèrement réglable, et peut obtenir une meilleure précision. Veuillez régler le Hop up avec soin pour vous assurer que le BB peut encore obtenir une meilleure précision. Veuillez régler le Hop up avec soin pour vous assurer que le BB peut encore obtenir une meilleure précision. Veuillez régler le Hop up avec soin pour vous assurer que le BB peut encore obtenir une meilleure précision.
- Il sistema di regolazione Hop up può rendere la traiettoria dei proiettili BB leggermente regolabile, e può ottenere una migliore precisione. Regolare il Hop up con attenzione per assicurarsi che il BB possa ancora ottenere una migliore precisione. Regolare il Hop up con attenzione per assicurarsi che il BB possa ancora ottenere una migliore precisione. Regolare il Hop up con attenzione per assicurarsi che il BB possa ancora ottenere una migliore precisione.
- Das einstellbare Hop-up-System kann die Flugbahn der BB-Kugeln leicht einstellbar machen und eine bessere Genauigkeit erreichen. Bitte stellen Sie das Hop-up-System sorgfältig ein, um sicherzustellen, dass die BB-Kugeln eine bessere Genauigkeit erreichen können. Bitte stellen Sie das Hop-up-System sorgfältig ein, um sicherzustellen, dass die BB-Kugeln eine bessere Genauigkeit erreichen können. Bitte stellen Sie das Hop-up-System sorgfältig ein, um sicherzustellen, dass die BB-Kugeln eine bessere Genauigkeit erreichen können.
- Il sistema di regolazione Hop up può rendere la traiettoria dei proiettili BB leggermente regolabile, e può ottenere una migliore precisione. Regolare il Hop up con attenzione per assicurarsi che il BB possa ancora ottenere una migliore precisione. Regolare il Hop up con attenzione per assicurarsi che il BB possa ancora ottenere una migliore precisione. Regolare il Hop up con attenzione per assicurarsi che il BB possa ancora ottenere una migliore precisione.

12 分解及保養 DISASSEMBLY AND BASIC MAINTENANCE

- 滑套固定銷向前推，解開滑套固定，滑套即可向前取出
- 取出滑套後，即可取出彈簧導桿組件
- 取出彈簧導桿組件後，即可取出內管
- 取出內管後，即可取出槍管
- Push the slide stop forward, release the slide, and remove the slide forward.
- Remove the slide, and remove the recoil spring guide assembly.
- Remove the recoil spring guide assembly, and remove the inner barrel.
- Remove the inner barrel, and remove the barrel.
- Empuje el tope de la corredera hacia adelante, suelte la corredera y retire la corredera hacia adelante.
- Retire el conjunto de la guía del resorte recuperador.
- Retire el conjunto de la guía del resorte recuperador, y retire el cañón interior.
- Retire el cañón interior, y retire el cañón.
- Poussez le cran d'arrêt de glissière vers l'avant, relâchez la glissière et retirez la glissière vers l'avant.
- Retirez l'ensemble guide du ressort récupérateur.
- Retirez l'ensemble guide du ressort récupérateur, et retirez le canon intérieur.
- Retirez le canon intérieur, et retirez le canon.
- Spingere in avanti il fermo del carrello, rilasciare il carrello e rimuovere il carrello in avanti.
- Rimuovere il gruppo guida della molla di ritorno.
- Rimuovere il gruppo guida della molla di ritorno, e rimuovere la canna interna.
- Rimuovere la canna interna, e rimuovere la canna.
- Schieben Sie den Hop-up-Schlitten vorwärts, lassen Sie den Schlitten los und entfernen Sie den Schlitten nach vorne.
- Entfernen Sie die Baugruppe der Rückstoßführung.
- Entfernen Sie die Baugruppe der Rückstoßführung, und entfernen Sie den Innenlauf.
- Entfernen Sie den Innenlauf, und entfernen Sie den Lauf.

- It is also possible to remove the hop up chamber by pulling the hop up lever forward.
- Es también posible quitar la cámara de ajuste de salto hacia adelante tirando de la palanca de ajuste de salto.
- Il est également possible de retirer la chambre de réglage du saut en tirant le levier de réglage du saut vers l'avant.
- È anche possibile rimuovere la camera di regolazione del salto tirando la leva di regolazione del salto in avanti.
- Es ist auch möglich, die Hop-up-Kammer durch Ziehen des Hop-up-Hebels nach vorne zu entfernen.
- È anche possibile rimuovere la camera di regolazione del salto tirando la leva di regolazione del salto in avanti.

- Attention : Si la Pieuse tourneb trop loume vers la direction normal, la cartouche ne sera pas tirée correctement. Si la Pieuse tourneb trop loume vers la direction normal, la cartouche ne sera pas tirée correctement. Si la Pieuse tourneb trop loume vers la direction normal, la cartouche ne sera pas tirée correctement. Si la Pieuse tourneb trop loume vers la direction normal, la cartouche ne sera pas tirée correctement. (nel pas en panne)

- Stellen Sie das Hop-up-System unbedingt nach der Nahschuss 1-5 ein.
- Ajustar el Hop up con 1-5.
- Ajustez le Hop up sur environ 1-5
- 調整HOP UP旋鈕至適當位置(初速約落在90-95m/s)
- Turn the Hop Turntable slowly towards the hop direction till the BB bullets can be shot horizontally.
- Der zuerst a la piece gratorio del Hop tornamenta hasta la dirección de hop hasta que las balas de BB se puedan disparar horizontalmente.
- Tournez doucement la Piece tournante vers l'hop. Hop vs serrer (c'est le meilleur du hop) jusqu'à ce que la balle pour la cartouche BB.
- 調整HOP UP旋鈕至適當位置(初速約落在90-95m/s)
- Ins Zugmaul ist noch eine Schraube, welche Hop-up-Einstellung. Mit dieser Schraube können Sie die Hop-up-Einstellung einstellen.
- Adjust it on the basis of the average after shooting several BB bullets.
- Il faut ajuster le mode de sécurité pour réussir à tirer ou ils ajuste le mouvement. Il faut ajuster le mode de sécurité pour réussir à tirer ou ils ajuste le mouvement.
- 調整HOP UP旋鈕至適當位置(初速約落在90-95m/s)

13 故障排除 TROUBLE RESOLUTION

發射現象	原因	處理方法
無法發射	彈匣無動力	彈匣無動力更換彈匣
	彈匣內無BB彈	彈匣內無BB彈補充BB彈
	彈匣上有異物阻擋BB彈出口	彈匣上有異物阻擋BB彈出口清除異物
	彈匣上有異物阻擋BB彈出口	彈匣上有異物阻擋BB彈出口清除異物