GAS BLOW BACK GUN
HTTP://WWW.TALKINGMAN2.COM/

INSTRUCTION MANUAL

Hi-cap 3.8系列

LENGTH:185mm WEIGHT:1140g

LENGTH:185mm WEIGHT:1140g

BABY HI-CAPA 3.8

FOR AGE 18 YEARS OR OLDER

MADE IN TAIWAN

BABY HI-CAPA 3.8

FOR AGE 18 YEARS OR OLDER

MADE IN TAIWAN

① 各部名稱 NAME OF PARTS

② 瓦斯注入方式 GAS INJECTION

■ 瓦斯注入
填充瓦斯的步驟

- Gas injection
- Introduire le gaz with the gas container in vertical position.
- Penetrare gas
  Introdurre il gas, tenendo il contenitore in verticale.
- Gasvulling
  Zuh Nachfüllen des Gasbehälters in vertikaler Position halten.
- Inserire gas
  Per caricare i gas con il contenitore, mantenerlo in posizione verticale

③ 上膛 - 第一次射擊上彈 FIRST LOAD FOR FIRING

■ 第一次射擊之準備
初次發射時需將滑套往後退至定位為第一次上膛準備(不影響外觀)

- Pull back the slide to load the first round
  Tirare indietro il carrello per caricare il primo colpo
- Il segure del carrello
  Ziehen Sie den Schlitten zurück
  Necesita jalar el deslizador hacia atrás a su posición
  Leggi tutto il carrello per caricare la prima cartuccia
- Primo carrello
  Entrez, Enclavez - vers l'arrière
  Ziehen Sie den Zeitzug nach hinten bis zu einer hörbaren Position.
  Tirare indietro il carrello fino a quando non si sente un clic.
  Jala del slide para deslizarlo in la dirección adecuadamente. Jalen las del hammer nach hinten - das Gerät ist schussbereit.
- Prima carica
  Si prioritet de la carica
  Tirate indietro completamente la slitta per caricare la prima cartuccia
  Tirando il cane indietro si caricare il primitivo nella camera di scoppio.
  Tamanho il cane indietro si mueve el primer cartucho a la recamara.

④ 關鍵保險 SAFETY OPERATION

■ 此握把保險功能有效「Full Lock」位置時扳機仍會動，
但無法擊發，打開「保險位置」握把保險即可恢復正常擊發功能。

▲ 注意！主人不在時，為確保安全第一定要將安全裝置鎖
在「Full Lock」(保上)。

⚠ Hammer can only work when the safety lever is at "Full Lock" position. Don't operate the trigger when the safety lever is at "ON" position. Otherwise, they may be damaged.
▲ Warnings: Ensure the safety is stay at ON when it is unused.
⚠ Cette fonction de sécurité de la poignée est efficace lorsque le curseur automatique est réglé sur la position «Full lock». Il sera non existant si disposez sur la position «Fire». Il ne pourra pas fonctionner, si la gâchette ne peut pas être pressée.
▲ Avertissement: Assurez-vous que la sécurité est ON quand elle est inutilisée.

⑤ 射擊 SHOOTING

- Advertencia:No tirar del disparador si la seguridad del aparato no se ha empujado completamente en la posición de fuego.
- Diese Sicherung kann defekte automatische funktionieren und beim freien Fassen der Griffschale (nach der Richtung der Pistolenmündung einschließlich)gegriffen werden , die Sicherung ist auf "ON" Position.
- Lorsque vous ne tirez pas, veuillez vous assurer que le curseur automatique est réglé sur «Full lock». Ne pas tirer sur la gâchette si le curseur automatique est réglé sur «Fire».
- Attention: Ne tirez pas sur la gâchette si le curseur automatique est réglé sur «Fire».
- Sicherheitsvorkehrungen: Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitshebel auf "ON" steht, wenn Sie nicht schießen.
- Avvertenza: Non tirare il grilletto se il cursore automatico non è impostato su «Full lock».
- Cuando no dispare, asegúrese de que el selector automático esté en la posición «Full lock». Si lo pone en la posición «Fire», no podrá disparar.
- Advertencias: Asegurar la seguridad se ha ubicado en ON cuando no inutilizada.

⑥ 射擊 AFTER SHOOTING

- 射擊完畢
  射擊完畢後，請將彈匣退出並扣下扳機，讓內部機件回復到原位置，以免彈簧長期受壓而變形。
  注意：空氣槍不可對人或動物射擊，以免造成傷害。
- AFTER THE FIRING PRACTICE After the firing practice, take off the magazine from the pistol grip and pull the trigger once to hold the hole in place and prevent the spring from being deformed.
  Attention: Take out my bullet mun it's deadly.
- DISPARO FINALIZADO
  Después de disparar, extraiga o quiere guardar la pistola,saque el cartucho bala. Y después empuje el seguro del deflector.
  Advertencias: Nunca apuntar a personas o animales.
- NACH DEM SCHIEßEN
  Nach dem Schießen (Schießübung fertig sind, müssen Sie das Magazin herausnehmen. Sie den Abzug drücken,damit die Federn nicht verformen.Beachten Sie dann den Abzug, um den Hammer freizugeben.
  Achtung: Nehmen sie niemals Patronen heraus.
- DOPO AVER SPARATO
  Dopo aver sparato, estrarre il caricatore dal calcio, tenere premuto il tasto di polarità di sbloccare il modo da tenere la posizione del foro e impedire che la molla da essere deformato.
  Attenzione: Togliere qualunque proiettile dalla pistola.

⑦ 瞄準器調整 SIGHTING DEVICE ADJUSTMENT

- 準星調整
  準星可以左右調整，調整時使用槍口前端的「top中上方」的調整工具來調整。
  (調整工具在彈匣內)
  (調整方向如下圖表示)
- 向左調整 - 將調整工具向左方推動
- 向右調整 - 將調整工具向右方推動
- 調整後，請重新檢視準星與缺口是否對齊，並重複上述步驟，直到準星對齊為止。
- 照門調整
  照門可以左右調整，調整時使用槍口前端的「top中上方」的調整工具來調整。
  (調整工具在彈匣內)
  (調整方向如下圖表示)
- 向左調整 - 將調整工具向左方推動
- 向右調整 - 將調整工具向右方推動
- 調整後，請重新檢視準星與缺口是否對齊，並重複上述步驟，直到準星對齊為止。

- Pour vuelta a la plaza giratoria del Hop lentamente hacia la dirección del hop hasta que las balas de BB se posen dispuesto horizontalmente.
- Turn the hop-up wheel counterclockwise (left wing, wing: wing)
- Tourner doucement la Plaque tournante vers Hop. Hop se serrer (c'est le meilleur du réglage) jusqu'à ce que les balles de BB.
- Drehen Sie den Hop-up-Scheiben langsam nach vorne (Hop) bis die Schußbahn ausgerichtet ist.
- Ruotare la piastra girevole Hop lentamente verso la direzione del hop fino a quando i proiettili BB si trovano orizzontalmente.
- Tourner doucement la Plaque tournante vers Hop. Hop se serrer (c'est le meilleur du réglage) jusqu'à ce que les balles de BB.
- Gire la placa giratoria Hop lentamente hacia la dirección del hop hasta que las balas de BB se posen dispuesto horizontalmente.
- Too tightness will cause a poor shooting, so, complete the adjustment till the trajectory is horizontal
  Mucha apretador causara tambien disparo debil, pues ase termine el ajuste hasta que la trayectoria es horizontal
  Serre ou Selon Endurcissement verschlechtert das Flugbild der Kugel, bitte stellen Sie die Schußbahn unbedingt nur bis zur einen geraden Linie ein
- Trop serré va entraîner de mauvais tir, il faut donc ajuster à ce que la trajectoire reste horizontale

■ 為使 BB 彈能順暢進入彈室，本槍設計有 hop 調整裝置，
調整時使用槍口前端的「top中上方」的調整工具來調整。
(調整工具在彈匣內)
(調整方向如下圖表示)

- 向左調整 - 將調整工具向左方推動
- 向右調整 - 將調整工具向右方推動
- 調整後，請重新檢視準星與缺口是否對齊，並重複上述步驟，直到準星對齊為止。

- Turn the Hop Turntable to a certain degree max cause damage.
  Notice: The bullets may be released from bore while slightly loose the hop turntable. Please loose the hop turntable slightly in case of this situation. It is arising from the hop turntable is too tight to release the bullets.
- La vuelta turnte de la plaza giratoria de hop a cierto grado puede causar problemas.
- Arrêtez, Le tube se tourner, de sorte que les ressorts ne se tournent pas Pour les fixer. Si le tube ne se tourne pas, le ressort ne peut pas se déformer. De même, le ressort ne se déformera pas si vous ne tirez pas.
- Die Hop-Scheibe nicht zu weit drehen! Gefahr einer gestauten Gral! Innere beschädigt
- Achtung: Wenn Sie die Hop-Scheibe nach normaler Richtung (Ausrichtung von Hop) drehen, kann es sein, dass die Kugeln nicht richtig aus dem Lauf herausgelassen werden. Falls solten Sie Hop-Scheibe ein bißchen anderen (Der Ausgangsrichtung) für BB-KUGEL wird zurückziehen, es ist keine Störung!

⑧ 彈殼退出 AFTER SHOOTING

- Tourner la plaque tournante Hop lentement vers la direction. Si vous ne tirez pas, les balles de BB se posent disposer horizontalement.
- Turn the hop-up wheel counterclockwise (left wing, wing: wing)
- Tourner doucement la Plaque tournante vers Hop. Hop se serrer (c'est le meilleur du réglage) jusqu'à ce que les balles de BB.
- Gire la placa giratoria Hop lentamente hacia la dirección del hop hasta que las balas de BB se posen dispuesto horizontalmente.

⑨ 分解及保養 DISASSEMBLY AND BASIC MAINTENANCE

- Es absolute an peine a le tournement de la plaque tournante Hop dépasse certain amplitude
- Attention : Si la Plaque tournante Hop tourne vers la direction normal, la cartouche dans l'arme du tout peut-être est de la boucle du balle, si en remontre ce cas, serrez légèrement la vasque arrêtez la rotation de Hop. Sinon, c'est dû que les pièces

⑩ HOP UP 說明 APPLICATION OF HOP UP

■ 本系統可調整射出前回彈系統可調式調整之功能，以使得到最佳射之效果。
■ 本槍設計有 hop 調整裝置，調整時使用槍口前端的「top中上方」的調整工具來調整。
(調整工具在彈匣內)(調整方向如下圖表示)向左調整 - 將調整工具向左方推動
向右調整 - 將調整工具向右方推動
調整後，請重新檢視準星與缺口是否對齊，並重複上述步驟，直到準星對齊為止。

- El sistema ajustable Hop un punto hacer la trayectoria de balas de BB tenemante horizontalmente. Para ajustar el sistema Hop, utilice la herramienta de ajuste en la parte delantera del cañón. (La herramienta de ajuste se encuentra en el interior de la revista) Para ajustar la plaza giratoria Hop a la izquierda - Mueva la herramienta de ajuste a la izquierda Para ajustar la plaza giratoria Hop a la derecha - Mueva la herramienta de ajuste a la derecha
- Der Schußbahn einstellbar Hop Mechanismus ist, um die Kugel zu treffen. Um Hop-up Verstellung, verwenden Sie das Werkzeug Einstellung am Lauf. (Das Einstellwerkzeug befindet sich im Magazin) Um Hop-up Scheibe nach links zu drehen - Bewegen Sie das Einstellwerkzeug nach links Um Hop-up Scheibe nach rechts zu drehen - Bewegen Sie das Einstellwerkzeug nach rechts
- Ce système peut régler la trajectoire de BB balles pour qu'elle soit horizontale. Pour régler le système Hop, utilisez l'outil de réglage à l'avant du canon. (L'outil de réglage est situé à l'intérieur du chargeur) Pour régler le plateau tournant Hop à gauche - Déplacez l'outil de réglage à gauche Pour régler le plateau tournant Hop à droite - Déplacez l'outil de réglage à droite
- Das Schußbahn einstellbar Hop Mechanismus ist, um die Kugel zu treffen. Um Hop-up Verstellung, verwenden Sie das Werkzeug Einstellung am Lauf. (Das Einstellwerkzeug befindet sich im Magazin) Um Hop-up Scheibe nach links zu drehen - Bewegen Sie das Einstellwerkzeug nach links Um Hop-up Scheibe nach rechts zu drehen - Bewegen Sie das Einstellwerkzeug nach rechts
- Il sistema Hop regolabile consente di regolare la traiettoria dei proiettili BB in modo che siano orizzontali. Per regolare il sistema Hop, utilizzare lo strumento di regolazione nella parte anteriore della canna. (Lo strumento di regolazione si trova all'interno del caricatore) Per regolare il piatto girevole Hop a sinistra - Spostare lo strumento di regolazione a sinistra Per regolare il piatto girevole Hop a destra - Spostare lo strumento di regolazione a destra
- Ce système peut régler la cartouche BB bille a possédar la fonction de trajectoire horizontale. Pour régler le système Hop, utilisez l'outil de réglage à l'avant du canon. (L'outil de réglage est situé à l'intérieur du chargeur) Pour régler le plateau tournant Hop à gauche - Déplacez l'outil de réglage à gauche Pour régler le plateau tournant Hop à droite - Déplacez l'outil de réglage à droite

⑪ 爆炸圖 EXPLOSION

編號	零件名稱	數量
201	彈殼	1
202	槍管固定環	1
203	槍管(白)	1
204	固定螺	1
205	固定螺墊圈	1
206	槍管固定環(大)	1
207	延遲擊發簧	1
208	擊發座桿	1
209	左右擊發桿固定	1
210	左右擊發桿	1
211	擊發座	1
212	擊發座固定銷	1
213	擊發座桿彈簧	1
214	全自動擊發調整螺	1
215	扳口彈簧	1
216	槍身左側蓋	1
217	扳口軸	1
218	扳機	1
219	擊發調定軸固定環	1
220	擊發調定軸(白)	1
221	保定定軸	1
222	保險彈簧	1
223	保險片	1
224	保險柱	1
225	M2.5X10平頭自攻	1
226	槍身右側蓋	1
227	彈匣底蓋	1
228	彈匣	1
229	彈匣口	1
230	彈匣口彈簧	1
231	定彈匣口彈簧	1
232	彈匣口(大)BAA45	2
233	彈匣口	1
234	擊發調整座	1
235	擊發調整螺	1
236	擊發調整螺	1
237	擊發調整螺	1
238	擊發調整螺	1
239	PIN4X37	1
240	槍口	1
241	M2.5X10平頭自攻	1
242	前瞄準器	1
243	準星	1
244	準星固定銷	1
245	準星固定銷	1
246	準星固定銷	1
247	SPRING	1

Hi-Capa 傳 說 版
AUTO MORE

警告

- 本槍僅限於年滿18歲(含)以上者使用，17歲(含)以下者嚴禁使用。
- 本槍僅可在室內、室外場地使用，嚴禁在公共場合使用。
- 本槍僅可使用0.2克(含)以上之BB彈，嚴禁使用0.2克以下之BB彈。
- 本槍僅可使用瓦斯，嚴禁使用CO2鋼瓶