

※警告

- 限使用12kg瓦斯  
(R22 / Green gas)
- 請勿接近火源  
(Never place it near fire)
- 嚴禁存放於高溫環境  
(Never store the Magazine above 40°C)
- 請勿烈日曝曬  
(Never place it directly under sunshine)
- Caution!  
PRECAUTION  
NE PAS UTILISER D'AUTRES  
PROJECTILEE QUE CEUX FOURNIS.
- VORSICHT  
Ausschliesslich für diese Pistole bestimmte  
Munition verwenden.(6.0mm Kunststoffkugeln)  
Fare attenzione

★射擊時最好戴護目鏡  
Be sure to wear shooting glasses or  
Goggle when shooting.  
Toujours porter des lunettes de tir ou de protection  
quand vous tirez.  
Zum Schiessen stets eine Schutzbrille tragen.  
Asegurese de llevar puestas las gafas de protección  
cuando dispare.  
Assicurarsi di indossare lenti di Protezione quando  
si spara

★不可朝人射擊  
Don't aim at people even if it is unloaded.  
Ne jamais viser quelqu'un même si votre  
pistolet est vide.  
Auch bei spiel- und Sportwaffen besteht  
Verletzungsgefahr. Auch ungeladen nie  
auf einen Menschen oder ein Tier richten!  
No apunte a personas, incluso descargado.  
Non puntare mai verso le persone anche se la pistola  
scarica.

★射擊的瞬間，才可以把手指  
接近扳機擊扣  
Don't touch the trigger until the  
moment of shooting.  
Ne jamais appuyer sur la gachette le rearmement.  
Abzug erst dann berühren, wenn Sie zum Schiessen  
bereit sind.  
No toque el gatillo hasta el momento del disparo.  
Non toccare il grilletto fino al momento di sparare.

★確定射擊的方向  
均安全後才可以射擊  
After making sure that there is nobody nearby.  
Toujours être sur qu'il n'y a personne dans  
la trajectoire de votre tir.  
Vergewissern Sie sich vor dem Schiessen stets,  
dass niemand getroffen werden kann.  
Antes de apuntar aseguese que no hay nadie cerca.  
Assicurarsi sempre che non ci sia nessuno sulla  
traiettoria di tiro.

★避免粗魯的動作，  
發生危險  
Avoid a rough operation.  
Ne jamais jeter le pistolet  
quand il est arme.  
Geladene Waffe stets mit Respekt  
Behandeln. Nicht werfen oder unsanft Jandhaben.  
No tire ni lance la pistola, se puede disparar.  
Evitare azioni brusche.

★正確使用空氣軟槍，可享受愉快的射擊，但是錯誤的使用方法非常危險，務必遵守注意事項。  
Miss handle the airsoft gun may condition serious injure or death. Please read the safety instruction before use.

1 各部名稱 NAME OF PARTS



2 瓦斯注入方式 GAS INJECTION

- 瓦斯注入  
填充氣體務必垂直
- Gas injection  
To refill the gas with the gas container in vertical position.
- Normalmente  
Para rellenar el aire, hay quer ser vertical.
- Gase infüllung  
Zum Nachfüllen des Gasbehälters in vertikaler Position halten.
- ★ Iniezione gas  
Per caricare il gas con il contenitore, mettetelo in posizione verticale

5 上膛-第一次射擊上彈 FIRST LOAD FOR FIRING

- 
- 第一次射擊之送彈  
初次擊發時需將滑套往後退至定點放開後滑套向前上膛擊鎚卡於後方即可發射
- First load of bullet for firing  
Pull the slide backward to a specific position, then release and let the slide moving forward to load the bullet in the firing chamber, and retain the hammer at the rear position, ready for firing.
- El seguro del cartuche  
El suministro del primer disparo  
Necesita jalar el deslizador hacia atrás a su posición y luego suéltelo.El percutor se queda la parte atrás y ya está lista para disparar.
- Erstes Einsetzen von Geschossen zum Abfeuern  
Ziehen Sie den Gleitzug nach hinten bis zu einer festgelegten Position, lassen Sie ihn dann los und der Gleitzug bewegt sich wieder nach vorn und lädt dabei das Geschoss in die Abschusskammer. Ziehen Sie den Hammer nach hinten - das Greät ist schussbereit.
- ★ Prima carica di proiettili da sparare  
Tirate indietro il carrello fino ad una posizione specifica, poi lasciatelo e fatelo tornare avanti per caricare il proiettile nella camera di scoppio, tenendo il cane indietro in modo da essere pronti a sparare.

6 射擊 SHOOTING

- 
- 初次裝填彈擊發時需先將滑套後拉使其BB彈上膛，擊扣扳機即可發射  
注意：填充子彈以13+1發為限  
BB彈發射完畢，滑套定位於後方此為無子彈之狀態，如欲繼續射擊填  
充子彈後下按滑套保險後上膛
- When the slide is pulled back and released forward, the bullet is load-  
ed in the firing chamber, press the trigger to fire the loaded  
bullet.  
Attention: The maximum containment for a magazine is 14 rounds.  
After the last BB bullet is fired, the slide will be retained in the back  
position, it means an empty magazine condition. If you want to resu-  
-me the firing, insert a new fully loaded magazine, press the slide  
stop to release the slide and to reload the bullet.
- La primera vez que carga el cartuche, hay que jalar el deslizador  
hacia atrás.Y toque el gatillo para disparar.  
Advertencia:La limitación de las balas es 14 unidades.  
Cuando termina el disparo,el deslizador se queda atrás. Significa  
que está en posición de no bala.

8 爆炸圖 EXPLOSION

| 編號  | 零件名稱      | 數量 | 編號  | 零件名稱          | 數量 | 編號  | 零件名稱          | 數量 |
|-----|-----------|----|-----|---------------|----|-----|---------------|----|
| 001 | 滑套        | 1  | 032 | 閉鎖片軸          | 1  | 063 | 套管5X3X12.5MM  | 1  |
| 002 | 外槍管       | 1  | 033 | PIN2x14.7MM   | 2  | 064 | 扳機掛簧          | 1  |
| 003 | 照門        | 1  | 034 | 閉鎖片           | 1  | 065 | 結合器定位軸        | 1  |
| 004 | 拋殼鉤       | 1  | 035 | M2X5丸頭        | 2  | 066 | 結合器定位軸彈簧      | 1  |
| 005 | 選擇鈕       | 1  | 036 | 撞針指示軸彈簧       | 1  | 067 | PIN2x6.9MM    | 3  |
| 006 | 滑套軌道右     | 1  | 037 | 閉鎖彈片          | 1  | 068 | 槍身            | 1  |
| 007 | 滑套軌道左     | 1  | 038 | 滑套蓋           | 1  | 069 | 撞針座           | 1  |
| 008 | 氣室座       | 1  | 039 | 選擇鈕固定軸        | 1  | 070 | 延遲器           | 1  |
| 009 | 活塞座套筒後    | 1  | 040 | 選擇鈕固定軸彈簧      | 1  | 071 | 撞針            | 1  |
| 010 | M2.5X4十字  | 3  | 041 | 右護木           | 1  | 072 | 撞針檔片          | 1  |
| 011 | 活塞座套筒前    | 1  | 042 | 左護木           | 1  | 073 | M2X4十字        | 1  |
| 012 | 調節閥蓋      | 1  | 043 | 扣環            | 1  | 074 | 覆進簧桿          | 2  |
| 013 | 調節閥       | 1  | 044 | 扳機            | 1  | 075 | 覆進彈簧          | 2  |
| 014 | 調節閥       | 1  | 045 | 槍身螺絲固定座       | 1  | 076 | M3X6止付螺絲      | 1  |
| 015 | 活塞        | 1  | 046 | 後定器           | 1  | 077 | PIN1.5x9MM    | 1  |
| 016 | 氣室        | 1  | 047 | 扳機連桿          | 1  | 078 | 撞針扭簧          | 1  |
| 017 | 假撞針       | 1  | 048 | 扳機連桿扭簧        | 1  | 079 | 延遲彈簧          | 1  |
| 018 | 假撞針彈簧     | 1  | 049 | 左護木螺絲套環       | 1  | 080 | M2.5X6平頭      | 2  |
| 019 | M1.5X3自攻  | 2  | 050 | 右護木螺絲         | 1  | 081 | M3螺母          | 1  |
| 020 | 內槍管固定座    | 1  | 051 | 護木螺絲          | 1  | 082 | 彈匣底蓋          | 1  |
| 021 | 內槍管固定座附件  | 1  | 052 | 退彈鈕           | 1  | 083 | 彈匣底蓋          | 1  |
| 022 | 入彈膠座左片    | 1  | 053 | 後定扭簧          | 1  | 084 | 氣道橡膠          | 1  |
| 023 | 入彈膠座右片    | 1  | 054 | 擊鎚            | 1  | 085 | 氣道橡膠固定座       | 1  |
| 024 | M84入彈膠    | 1  | 055 | 擊鎚連桿          | 1  | 086 | 上彈頭           | 1  |
| 025 | M84內槍管    | 1  | 056 | 撞針控制器         | 1  | 087 | 氣閥主體          | 1  |
| 026 | HOP UP調整桿 | 1  | 057 | 擊鎚連桿彈簧        | 1  | 088 | 灌嘴本體          | 1  |
| 027 | M2X6止付    | 1  | 058 | 後定器           | 1  | 089 | PIN2.5x12.5MM | 2  |
| 028 | M2X6平頭    | 1  | 059 | 擊鎚開閉器         | 1  | 090 | 上彈頭彈簧         | 1  |
| 029 | 撞針指示軸座    | 1  | 060 | PIN3X22.2MM   | 1  | 091 | 上彈頭           | 1  |
| 030 | 撞針指示軸     | 1  | 061 | PIN4.5X16MM   | 1  | 092 | 結合器           | 1  |
| 031 | M3X12丸頭   | 2  | 062 | 墊片6.7x3.8x0.5 | 1  | 093 | 內槍管固定座螺絲      | 1  |

INSTRUCTION MANUAL

HTTPS://WWW.TALANZHANSHU.COM

C、P 系列

C.P.

CLASSIC PISTOLS

GAS FULL PRESSURE AUTO BLOW BACK

FOR AGE 18 YEARS OR OLDER

MADE IN TAIWAN

3 彈匣裝填 MAGAZINE LODING

- 
- BB彈裝填  
裝填BB彈6m/m(13+1發入)  
Loading BB bullet  
Load BB bullet in the magazine, 6 mm (13+1 rounds only)  
● Cargar las balas  
Cargar las balas BB 6m/m (13+1 unidades)  
○ Laden der BB-Geschosse  
Laden Sie die BB-Geschosse ins Magazin, 6 mm (13+1 Stück)  
★ Caricare proiettili BB  
Caricate i proiettili BB nel caricatore, 6 mm (solo 13+1 colpi)  
■ 請依照圖示之排列方式裝填BB彈  
Please follow the illustrative sequences to load the BB bullets.  
● Favor cargar balas BB de diámetro mayor de 6mm, de superficie rustica o balas BB usadas como indicado en el ilustrado.  
○ Bitte folgen Sie zum Laden der BB-Patronen den entsprechenden Abbildungen.  
★ Seguite le illustrazioni per caricare i proiettili BB.
- 請勿使用超過6mm、表面不平整、或使用過之BB彈  
Please do not use the BB bullets that are over 6mm, rough on surface or have been used.  
No use balas de diámetro mayor de 6mm, de superficie rustica o balas BB usadas.  
Benutzen Sie keine BB-Patronen, die mehr als 6mm Durchmesser aufweisen oder eine raue Oberfläche haben oder schon einmal verwendet wurden.  
Non usate i proiettili BB superiori a 6mm, di superficie rustica o già usati.
- ! CAUTION !

4 上彈匣 LOADING & RELEASING THE MAGAZINE

- 彈匣入退要點  
入彈匣時推到底如聽“答”一聲即到定位，押下彈匣卡筴，彈匣即會脫離 注意：務必用右手托住彈匣，以免造成掉落破損
- Load and release the magazine  
While loading the magazine, push it inward to the bottom till a "tick" sound is heard. Press the magazine release catch, the magazine will fall off from the stock.Attention: use hand to receive the magazine to prevent it from falling down to the ground.
- El cartuche en posición correcta  
Empuje la cartuche de balas hasta el final, y se oye el sonido "Tak". Así significa ya está en su posición correcta Pulse el seguro del cartuche, y el cartuche se sale.  
Advertencia: Sostenga el cartuche para evitar el dano.
- Einsetzen und Herausnehmen des Magazins  
Setzen Sie das Magazin ein, indem Sie es nach innen schieben, bis ein "Klicken" vernehmbar ist. Drücken Sie den Magazin freigabeverchluss. Das Magazin fällt aus dem Schaft heraus.  
Achtung: Halten Sie das Magazin dabei mit der Hand fest, um Stürze zu vermeiden.
- ★ Inserire e rimuovere il caricatore  
Mentre inserite il caricatore, premetelo fino in fondo sino a quando non sentite un "click". Premete il pulsante di rilascio del caricatore e questo cadrà automaticamente dal calcio.  
Attenzione: prendete il caricatore con la mano per impedirgli di cadere in terra.

7 射擊過程 SHOOTING PROCESS

- 長時間連續發射容易使彈匣過於低溫，影響氣體壓力及子彈初速，此為正常現象非故障所致擊發時請勿倒轉擊發此動作無法使氣體揮發產生霧氣噴出容易導致零件耗損
- After a long and continued firing practice,the low temperature of the magazine will cause a reduced gas pressure as well as the low velocity of bullet. It is a normal condition, not a trouble.Never practice the reverse firing for this action renders the gas hardness to volatilize and to produce the atomized gas of ejection which leads the damaged to the parts.
- Si quiere continuar el disparo, rellene el cartuche y jala el deslizador hacia atas como el paso anterior.El disparo continuo hace el cartuche de balas en temperatura baja, y afecta a la presión del aire y la velocidad de bala. Eso es normal.
- Nach längerem, ununterbrochenem Schießen passiert es, dass die Temperatur im Magazin absinkt und dadurch der Gasdruck wie auch die Geschossgeschwindigkeit abnimmt. Dies ist eine normale Erscheinung und kein Anlass zur Sorge.Halten Sie das Gerät beim Schießen nicht seite-nverkehrt (d.h. Lauf nach unten)Dies kann zu Gasverflüchtigung und Beschädigung der Einzelteile führen.
- ★ Dopo una lunga e prolungata sessione di sparo, la bassa temperatura del caricatore comporterà una riduzione della pressione del gas e diminuirà velocità dei proiettili. Si tratta di una condizione normale, non di un guasto.  
Non provate mai a sparare con il fucile al contrario, dato che questa azione fa volatilizzare la densità del gas e produce perditte di gas atomizzato che possono danneggiare i componenti.

8 爆炸圖 EXPLOSION

