

警告

- 限使用12kg瓦斯
(R22 / Green gas)
- 請勿接近火源
(Never place it near fire)
- 嚴禁存放於高溫環境
(Never store the Magazine above 40°C)
- 請勿烈日曝曬
(Never place it directly under sunshine)

- Caution!
- PRECAUTION
- NE PAS UTILISER D'AUTRES
PROJECTILES QUE CEUX FOURNIS.
- VORSICHT
- Ausschliesslich für diese Pistole bestimmte
Munition verwenden. (6.0mm Kunststoffkugeln)
- Fare attenzione

★ 射擊時最好戴護目鏡
Be sure to wear shooting glasses or
Goggles when shooting.
Toujours porter des lunettes de tir ou de protection
quand vous tirez.
Zum Schiessen stets eine Schutzbrille tragen.
Asegúrese de llevar puestas las gafas de protección
cuando dispare.
Assicurarsi di indossare lenti di Protezione quando
si spara

★ 不可用眼睛探視槍
Don't peep at the muzzle.
Ne jamais regarder
dans le canon.
Nie in den lauf schauen.
Jamás mire por el canon
Non guardare mai dentro la canna.

★ 射擊的瞬間，才可以把手指
接近扳機擊扣
Don't touch the trigger until the
moment of shooting.
Ne jamais appuyer sur la gachette le rearmement.
Abzug erst dann berühren, wenn die zum Schiessen
bereit sind.
No toque el gatillo hasta el momento del disparo.
Non toccare il grilletto fino al momento di sparare.

★ 避免粗魯的動作，
發生危險
Avoid a rough operation.
Ne jamais jeter le pistolet
quand il est arme.
Geladene Waffe stets mit Respekt
Behandeln. Nicht werfen oder unsanft Jandhaben.
No tire ni lance la pistola, se puede disparar.
Evitare azioni brusche.

★ 確定射擊的方向
均安全後才可以射擊
After making sure that there is nobody nearby.
Toujours être sur qu'il n'y a personne dans
la trajectoire de votre tir.
Vergewissern Sie sich vor dem Schiessen stets,
dass niemand getroffen werden kann.
Antes de apuntar aseguese que no hay nadie cerca.
Assicurarsi sempre che non ci sia nessuno sulla
traiettoria di tiro.

★ 不使用時，應將彈匣取出，並取下子彈
When the gun is not in use, remove
the magazine and unload BB pellets.
Quand vous ne l'utilisez plus, bien
Faire attention de retirer le chargeur
et de le desarmer.
Zum Aufbewahren Magazin entfernen und
Kugeln herausnehmen.
Cuando no se este utilizando la pistola, saque
todas las bolas.
Quando l'arma non è in uso, estrarre il caricatore
e scaricare i pallini.

★ 正確使用空氣軟槍，可享受愉快的射擊，但是錯誤的使用方法非常危險，務必遵守注意事項。
Miss handle the airsoft gun may condition serious injury or death. Please read the safety instruction before use.

各部名稱 NAME OF PARTS



瓦斯注入方式 GAS INJECTION

- 瓦斯注入
填充氣體務必垂直
Gas injection
To refill the gas with the gas container in vertical position.
Normalmente
Para rellenar el aire, hay que ser vertical.
Gase infüllung
Zum Nachfüllen des Gasbehälters in vertikaler Position halten.
Iniezione gas
Per caricare il gas con il contenitore, mettetelo in posizione verticale
-


上膛-第一次射擊上彈 FIRST LOAD FOR FIRING

-
- 第一次射擊之送彈
初次擊發時需將滑套往後退至定點放開後滑套向前上膛擊鎗卡於後方即可發射
First load of bullet for firing
Pull the slide backward to a specific position, then release and let the slide moving forward to load the bullet in the firing chamber, and retain the hammer at the rear position, ready for firing.
El seguro del cartuche
El suministro del primer disparo
Necesita jalar el deslizador hacia atrás a su posición y luego suéltelo. El percutor se queda la parte atrás y ya está lista para disparar.
Erstes Einsetzen von Geschossen zum Abfeuern
Setzen Sie den Gleitzug nach hinten bis zu einer festgelegten Position, lassen Sie ihn dann los und der Gleitzug bewegt sich wieder nach vorn und lädt dabei das Geschoss in die Abschusskammer. Ziehen Sie den Hammer nach hinten - das Gerät ist schussbereit.
Prima carica di proiettili da sparare
Tirate indietro il carrello fino ad una posizione specifica, poi lasciatelo e fatele tornare avanti per caricare il proiettile nella camera di scoppio, tenendo il cane indietro in modo da essere pronti a sparare.

射擊 SHOOTING

-
- 初次裝填彈擊發時需先將滑套後拉使其BB彈上膛，擊扣扳機即可發射
注意：填充子彈以24+1發為限
BB彈發射完畢，滑套定位於後方此為無子彈之狀態，如欲繼續射擊填充子彈後下按滑套保險後上膛
When the slide is pulled back and released forward, the bullet is load-ed in the firing chamber, press the trigger to fire the loaded bullet.
Attention: The maximum containment for a magazine is 25 rounds. After the last BB bullet is fired, the slide will be retained in the back position, it means an empty magazine condition. If you want to resume the firing, insert a new fully loaded magazine, press the slide stop to release the slide and to reload the bullet.
La primera vez que carga el cartuche, hay que jalar el deslizador hacia atrás. Y toque el gatillo para disparar.
Advertencia: La limitación de las balas es 25 unidades. Cuando termina el disparo, el deslizador se queda atrás. Significa que está en posición de no bala.

分解及保養 DISASSEMBLY AND BASIC MAINTENANCE



WE TACTICAL S SERIES

HTTPS://WWW.TALANZHANSHU.COM

INSTRUCTION MANUAL

F 系列

F SERIES

S SERIES AIRSOFT GUN
GAS BLOW BACK

FOR AGE 18 YEARS OR OLDER

MADE IN TAIWAN

彈匣裝填 MAGAZINE LODING

-
- BB彈裝填
裝填BB彈6mm/m (24+1發入)
Load BB bullet in the magazine, 6 mm (24+1 rounds only)
Cargar las balas
Cargar las balas BB 6m/m (24+1 unidades)
Laden der BB-Geschosse
Laden Sie die BB-Geschosse ins Magazin, 6 mm (24+1 Stück)
Caricare i proiettili BB
Caricare i proiettili BB nel caricatore, 6 mm (solo 24+1 colpi)
Please follow the illustrative sequences to load the BB bullets.
Favor cargar balas BB de diámetro mayor de 6mm, de superficie rústica o balas BB usadas como indicado en el ilustrado.
Bitte folgen Sie zum Laden der BB-Patronen den entsprechenden Abbildungen.
Seguite le illustrazioni per caricare i proiettili BB.
- 請勿使用超過6mm、表面不平整、或已使用過之BB彈
Please do not use the BB bullets that are over 6mm, rough on surface or have been used.
No use balas de diámetro mayor de 6mm, de superficie rústica o balas BB usadas.
Benutzen Sie keine BB-Patronen, die mehr als 6mm Durchmesser aufweisen oder eine raue Oberfläche haben oder schon einmal verwendet wurden.
Non usate i proiettili BB superiori a 6mm, ruvidi in superficie o già usati.
- ! CAUTION !

上彈匣 LOADING & RELEASING THE MAGAZINE

- 彈匣入退要點
入彈匣時推到底如聽“答”一聲即到定位，押下彈匣卡筴，彈匣即會脫離 注意：務必用手托住彈匣，以免造成掉落破損
Load and release the magazine
While loading the magazine, push it inward to the bottom till a "tick" sound is heard. Press the magazine release catch, the magazine will fall off from the stock. Attention: use hand to receive the magazine to prevent it from falling down to the ground.
El cartuche en posición correcta
Empuje la cartuche de balas hasta el final, y se oye el sonido "Tak". Así significa ya está en su posición correcta Pulse el seguro del cartuche, y el cartuche se sale.
Advertencia: Sostenga el cartuche para evitar el dano.
Einsetzen und Herausnehmen des Magazins
Setzen Sie das Magazin ein, indem Sie es nach innen schieben, bis ein Klicken vernehmbar ist. Drücken Sie den Magazin freigabeverschluss. Das Magazin fällt aus dem Schaft heraus.
Achtung: Halten Sie das Magazin dabei mit der Hand fest, um Stürze zu vermeiden.
Inserire e rimuovere il caricatore
Mentre inserite il caricatore, premetelo fino in fondo sino a quando non sentite un "click". Premete il pulsante di rilascio del caricatore e questo cadrà automaticamente dal calcio.
Attenzione: prendete il caricatore con la mano per impedirgli di cadere in terra.
- 射擊過程 SHOOTING PROCESS
- 長時間連續發射容易使彈匣過於低溫，影響氣體壓力及子彈初速，此為正常現象非故障所致擊發時請勿倒轉擊發此動作無法使氣體揮發產生霧氣噴出容易導致零件耗損
After a long and continued firing practice, the low temperature of the magazine will cause a reduced gas pressure as well as the low velocity of bullet. It is a normal condition, not a trouble. Never practice the reverse firing for this action renders the gas hardness to volatilize and to produce the atomized gas of ejection which leads the damaged to the parts.
Si quiere continuar el disparo, rellene el cartuche y jala el deslizador hacia atrás como el paso anterior. El disparo continuo hace el cartuche de balas en temperatura baja, y afecta a la presión del aire y la velocidad de bala. Eso es normal.
Nach längerem, ununterbrochenem Schießen passiert es, dass die Temperatur im Magazin absinkt und dadurch der Gasdruck wie auch die Geschossgeschwindigkeit abnimmt. Dies ist eine normale Erscheinung und kein Anlass zur Sorge. Halten Sie das Gerät beim Schießen nicht seite-verkehrt (d.h. Lauf nach unten) Dies kann zu Gasverflüchtigung und Beschädigung der Einzelteile führen.
Dopo una lunga e prolungata sessione di sparo, la bassa temperatura del caricatore comporterà una riduzione della pressione del gas e diminuirà velocità dei proiettili. Si tratta di una condizione normale, non di un guasto. Non provate mai a sparare con il fucile al contrario, dato che questa azione fa volatilizzare la densità del gas e produce perdite di gas atomizzato che possono danneggiare i componenti.

爆炸圖 EXPLOSION